


 STERWINS
PCS 46 (PN 4600)





NUM	REFERENCIA	NOMBRE	CANT
1	78PCS46-1	Cilindro	1
2	78PCS46-2	Junta admisión	1
3	78PCS46-3	Cuello admisión	1
4	78PCS46-4	Tornillo (5x14)	2
5	78PCS46-5	Casquillo admisión	1
6	78PCS46-6	Soporte carburador	1
7	78PCS46-7	Tornillo (5x14)	2
8	78PCS46-8	Placa carburador	1
9	78PCS46-9	Junta carburador	1
10	78PCS46-10	Junta cilindro	1
11	78PCS46-11	Tornillo (5x20)	4
12	78PCS46-12	Tornillo escape (5x87)	2
13	78PCS46-13	Tuerca escape	2
14	78PCS46-14	Silenciador	1
15	78PCS46-15	Tornillo (5x10)	2
16	78PCS46-16	Junta escape	1
17	78PCS46-17	Placa escape	1
18	78PCS46-18	Semicarter izq.	1
19	78PCS46-19	Semicarter dcho.	1
20	78PCS46-20	Pasador guía	3
21	78PCS46-21	Cojinete bancada	2
22	78PCS46-22	Frenillo bancada	1
23	78PCS46-23	Reten (15x35x5)	1
24	78PCS46-24	Reten (15x28x5)	1
25	78PCS46-25	Esparrago espada (8x24)	2
26	78PCS46-26	Racor codo	1
27	78PCS46-27	Soporte goma dcha.	1
28	78PCS46-28	Soporte goma izq.	1
29	78PCS46-29	Junta carter	1
30	78PCS46-30	Tornillo (5x32)	1
31	78PCS46-31	Tubo	1
32	78PCS46-32	Clip tubo	1
33	78PCS46-33	Junta	1
34	78PCS46-34	Piston	1
35	78PCS46-35	Segmento	2
36	78PCS46-36	Bulon piston	1
37	78PCS46-37	Frenillo piston	2
38	78PCS46-38	Cojinete bulon	1
39	78PCS46-39	Separador biela	2
40	78PCS46-40	Cigüeñal + biela	1
41	78PCS46-41	Chaveta	1
42	78PCS46-42	Volante magnético	1
43	78PCS46-43	Tuerca volante	1
44	78PCS46-44	Arandela volante	1
45	78PCS46-45	Deflector	1
46	78PCS46-46	Pipa bujía	1
47	78PCS46-47	Tornillo (5x20)	2
48	78PCS46-48	Tornillo (4x6)	2
49	78PCS46-49	Cable	1
50	78PCS46-50	Interruptor	1
51	78PCS46-51	Goma interruptor	1
52	78PCS46-52	Fijador interruptor	1
53	78PCS46-53	Tornillo (5x10)	1
54	78PCS46-54	Bujía 2.T.	1
55	78PCS46-55	Carcasa arrancador	1
56	78PCS46-56	Tapa guía	1
57	78PCS46-57	Polea arrancador	1
58	78PCS46-58	Muelle arrancador	1



NUM	REFERENCIA	NOMBRE	CANT
59	78PCS46-59	Tapa muelle	1
60	78PCS46-60	Cordón	1
61	78PCS46-61	Puño tirador	1
62	78PCS46-62	Casquillo puño	2
63	78PCS46-63	Muelle puño	1
64	78PCS46-64	Arandela polea	1
65	78PCS46-65	Tornillo polea	1
66	78PCS46-66	Tornillo (5x14)	4
67	78PCS46-67	Etiqueta	1
68	No disponible	Asidero	1
69	78PCS46-69	Tornillo (4.8x16)	4
70	78PCS46-70	Depósitos	1
71	78PCS46-71	Pasador gatillo	1
72	78PCS46-72	Muelle botón	1
73	78PCS46-73	Botón fijador	1
74	78PCS46-74	Amortiguador goma	1
75	78PCS46-75	Válvula depósito	1
76	78PCS46-76	Soporte válvula	1
77	78PCS46-77	Gatillo	1
78	78PCS46-78	Muelle gatillo	1
79	78PCS46-79	Pasador	1
80	78PCS46-80	Fijador gatillo	1
81	78PCS46-81	Tapa manillar	1
82	78PCS46-82	Tornillo (4.8x19)	1
83	78PCS46-83	Retenedor cadena	1
84	78PCS46-84	Tornillo (5x14)	1
85	78PCS46-85	Sinemblock	3
86	78PCS46-86	Tornillo (4.8x16)	4
87	78PCS46-87	Tapa sinemblock	3
88	78PCS46-88	Muelle amortiguador	1
89	78PCS46-89	Portamuelle	1
90	78PCS46-90	Sinemblock	2
91	78PCS46-91	Esparrago	2
92	78PCS46-92	Tapa sinemblock	2
93	78PCS46-93	Carcasa superior	1
94	78PCS46-94	Tornillo (5x14)	5
95	No disponible	Etiqueta	1
96	78PCS46-96	Tapa filtro aire	1
97	78PCS46-97	Tueca tapa filtro	1
98	78PCS46-98	Junta tuerca	1
99	78PCS46-99	Taco goma	1
100	78PCS46-100	Filtro de aire	1
101	No disponible	Etiqueta	1
102	78PCS46-102	Tapa guía reglajes	1
103	78PCS46-103	Goma	1
104	78PCS46-104	Soporte	1
105	78PCS46-105	Esparrago	1
106	78PCS46-106	Casquillo	1
107	78PCS46-107	Tornillo (5x50)	2
108	78PCS46-108	Tirador aire	1
109	78PCS46-109	Goma tirador	1
110	78PCS46-110	Soporte tirador	1
111	78PCS46-111	Varilla acelerador	1
112	78PCS46-112	Soporte	1
113	78PCS46-113	Tubo gasolina	1
114	78PCS46-114	Clip tubo	1
115	78PCS46-115	Filtro gasolina	1
116	78PCS46-116	Enganche tapón	1
117	78PCS46-117	Tapón gasolina	1



NUM	REFERENCIA	NOMBRE	CANT
118	78PCS46-118	Junta tapón G.	1
119	78PCS46-119	Enganche tapón	1
120	78PCS46-120	Tapón aceite	1
121	78PCS46-121	Junta tapón A.	1
122	78PCS46-122	Tubo aceite	1
123	78PCS46-123	Casquillo	1
124	78PCS46-124	Racor aceite	1
125	78PCS46-125	Válvula	1
126	78PCS46-126	Muelle válvula	1
127	78PCS46-127	Filtro válvula	1
128	78PCS46-128	Bomba aceite	1
129	78PCS46-129	Sinfín bomba	1
130	78PCS46-130	Casquillo reglaje	1
131	78PCS46-131	Tornillo (4x12)	2
132	78PCS46-132	Tapa bomba	1
133	78PCS46-133	Tornillo (4x12)	3
134	78PCS46-134	Cruceta embrague	1
135	78PCS46-135	Arandela embrague	3
136	78PCS46-136	Zapata embrague	1
137	78PCS46-137	Muelle embrague	1
138	78PCS46-138	Cojinete piñón	1
139	78PCS46-139	Campana embrague	1
140	78PCS46-140	Piñón arrastre	1
141	78PCS46-141	Garra	1
142	78PCS46-142	Tornillo (5x10)	2
143	78PCS46-143	Chapa espada	1
144	78PCS46-144	Tornillo (4x10)	1
145	78PCS46-145	Tope	1
146	78PCS46-146	Tuerca espada	2
147	78PCS46-147	Carcasa tapa cadena	1
148	78PCS46-148	Tope goma	1
149	78PCS46-149	Tornillo tensor	1
150	78PCS46-150	Pivote tensor	1
151	78PCS46-151	Chapa espada	1
152	78PCS46-152	Tope goma	1
153	78PCS46-153	Tornillo (4.2x9.5)	2
154	78PCS46-154	Lengüeta	1
155	78PCS46-155	Palanca freno	1
156	78PCS46-156	pasador	1
157	78PCS46-157	Frenillo	1
158	78PCS46-158	Muelle palanca	1
159	78PCS46-159	Pasador leva	1
160	78PCS46-160	Caquillo	1
161	78PCS46-161	Arandela	1
162	78PCS46-162	Frenillo	2
163	78PCS46-163	Placa freno	1
164	78PCS46-164	Casquillo	1
165	78PCS46-165	Tapa mecanismo	1
166	78PCS46-166	Tornillo (4.2x9.5)	3
167	78PCS46-167	Trinquete freno	1
168	78PCS46-168	Conector muelle	1
169	78PCS46-169	Fleje freno	1
170	78PCS46-170	Pasador fleje	1
171	78PCS46-171	Muelle freno	1
172	78PCS46-172	Muelle	1
173	No disponible	Etiqueta	1
174	Ver accesorios	Espada	1
175	Ver accesorios	Cadena	1
176	Ver accesorios	Protector espada	1



PCS 46

[illegible]